

**Instalação Controle de Acesso versão v1.v2.v3 para BD Oracle**

**Organização dos arquivos:**

- C:\Acesso\Conex :
  - .ServConex.exe
  - .ServicoTsi.exe
  - .ConexTAO<x>\_v1.v2.v3\_P.exe
  - .Param.txt
  - .CadastroUser.exe
- Gerenciador Smartcard Online Telemática
  - Install.exe
  - SmartManager.exe
- C:\Acesso\Scripts :
  - .\*.sql

**Requisitos no Banco de Dados:**

- Ativar o serviço de OracleAgent (utilizado para execução de jobs)
- Parâmetro do Oracle job\_queue\_processes deverá ser diferente de 0
- aplicação do Conex deverá ser compatível com versão Oracle Client.

**Instalação do Sistema de Acesso no Banco de Dados:**

- No SqlPlus, executar Início<x>TcpArl.sql, onde <x> = 1,2,3,4,5,6

**Instalação do Sistema Gerenciador Smartcard Online Telemática:**

- Para ser executado como Serviço do Windows, deve-se executar o Install.exe e instalar no mesmo diretório que se encontra o Conex.exe. O serviço é o SmartManager.exe

**Utilização de criptografia de senhas CadatroUser.exe:**

- Para criptografia de senhas dos usuários das chaves CAUSU e USUARIO (de Param.txt). As senhas criptografadas estarão armazenadas em USER.cfg.

**1) Sistema CONEX para Bd Oracle:**

- 1.1) No arquivo de parâmetros PARAM.TXT, há os parâmetros de configuração:  
ACESSO=Nome do Serviço (Alias) configurado no tnsnames.ora do Oracle

DATABASE=Oracle

USUARIO=nome do usuário USUTCP<nn> (onde <nn> = 01 a 05 , usuario deve estar criado em BD)

BLOQST=0 (padrão)

NSEMAF=2 (default) = qtde. de “filas” de codins para conexão

TEMPOSEMAF=5 (default) = qtde.de codins que podem se conectar simultaneamente

IPSCA=o endereço IP da máquina que executa o Conex

CONEX=nome do executável do Conex.

Exemplo: Conex = ConexTAO9\_14.04.08.exe

**Obs 1:**

o nome do executável Conex deverá estar compatível com a versão Oracle Client instalada na máquina.

Utilize ConexTAO8\_v1.v2.v3.exe para Client Oracle 8i e

Utilize ConexTAO9\_v1.v2.v3.exe para Client Oracle 9

Caso a máquina tenha as 2 versões do Oracle, pode ser qualquer executável. Deve-se configurar o TnsNames.ora da versão a ser utilizada.

**Obs 2:** os executáveis ConexTAO8\_v1.v2.v3\_mens.exe e

ConexTAO9\_v1.v2.v3\_mens.exe são os executáveis que mostram mensagens na tela durante a execução, útil para depuração de erros. Concomitantemente, estas mensagens são gravadas em arquivo texto MENSCONX<hhmiss>.log, onde <hhmiss> indica hora, minuto e segundo da geração do arquivo .txt.

É altamente aconselhável utilizar o executável com mensagens **somente** nos casos de depuração de erros e por curto período de tempo.

CMDHORA= n

quantidade inteira (em **horas**) da atualização automática de data/hora nos equipamentos.

(obs:

.se CMDHORA=0, indica que não há atualização de data/hora

.se não for especificado CMDHORA, será considerado default de 0 hora

)

NCODINS=n quantidade de codins TCP

NCONBD=n quantidade de conexões à Base de Dados

ALARME=

1 (default) = há pelo menos 1 codin configurado para enviar alarme,

0 = não há nenhum codin configurado para enviar alarme

DIGAUTO=

0 (default) = não há gerenciamento de carga automática de digitais,

n = tempo (em **minutos**) que fará carga automática somente das digitais que foram alteradas.

CARGADIG=

0 (default) = não há carga automática de Digitais Sagem e TSI1 nos codins,

1= há carga automática de digitais nos codins

CAUSU=nome do usuário CAUSU (usuario deve estar criado em BD)

TEMPOANTID=

0 (default) = sempre fará validação de antidupla,

n = tempo (em **minutos**) que fará validação de antidupla a partir da última passagem do usuário.

CHAVE=<xxxxxxx> (valor q deverá ser conteúdo do arquivo SINFO.TSI).

*(Atenção: Quando ConexRep for executado pela primeira vez na máquina, deve-se retirar o parametro CHAVE para que seja criado o arquivo SINFO.CLI. Este arquivo deverá ser enviado à Telemática para que retorne o arquivo SINFO.TSI)*

*Obs: AINDA NÃO UTILIZADO*

EVENTOS=

0 = não há descritivo de eventos no arquivo de Eventos do Windows,

1 (default) = há descrição dos eventos no arquivo de Eventos do Windows

ARQBDCC=nome do arquivo de chave de deciptografia BDCC.

Caso omitido, será considerado chave interna default

Parâmetros utilizados no Gerenciador Smartcard Online Telemática:

EXPIRETIME=n

3 {Timeout (**horas**) de antes da expiração para reenvio de pendência}

LIMTEXPIRETIME=

60 {Timeout (**dias**) de expiração para exclusão de pendência}

VALDH=

0 (default) = não faz conferência de Identificador enviado pelo codin

1 = Faz conferência de Identificador enviado pelo codin

PENDNOVA=

1 (default) = conceito novo de atualização de cartão Smartcard,

0 = conceito antigo de atualização de cartão Smartcard

1.2) Para instalar o Serviço de Controle de Acesso (Conexão Codin Telemática) para Windows NT ou Windows 2000, deve-se executar no prompt do Dos:

**ServicoTSI C**

Obs: parêmtro **C** para instalar o Serviço, parâmetro **D** para desinstalar.

1.3) Para executar o Conex, se o serviço estiver instalado, iniciar o serviço (Conexão Codin Telemática).

Caso não tenha sido instalado o serviço, excutar o ExecConex.exe .

Para parar a execução do Conex, deve-se parar o serviço. Ou no ExecConex, escolher a opção Arquivo/Sair.

1.4) Para bom funcionamento do Sistema de Controle de Acesso , o serviço de OracleAgent deverá estar ativo (para execução de jobs).