

	Nome de Artefato: Procedimento para a instalação do software PGRWIN		
	Código Artefato: DA0035	Revisão 1.0	Elaborado em: 27/07/2017

Histórico das Revisões:

Revisão	Modificação	Data	Responsável
1.0	Versão inicial	27/07/2017	Raphael Jesus

	Nome de Artefato:		
	Como Altera a Licença SCLT?		
	Código Artefato:	Revisão	Elaborado em:
	DA0035	1.0	19/07/2017

Índice

Capítulo 1.	O que é o PGRWIN?	3
1.1.	Como instalar o PGRWIN?	3

	Nome de Artefato:		
	Como Altera a Licença SCLT?		
	Código Artefato:	Revisão	Elaborado em:
	DA0035	1.0	19/07/2017

Capítulo 1. O que é o PGRWIN?

Programa gerenciador de redes Windows → Software de envio de comandos via protocolo de comunicação RS485 para alguns equipamentos da Telemática.

1.1. Como instalar o PGRWIN?

Para a instalação do PGRWIN siga os seguintes procedimentos:

1. Execute o arquivo BDE5.exe e siga os procedimentos de instalação
2. Execute o arquivo DATA1.msi e siga os procedimentos de instalação
3. Desmarque a opção Iniciar o programa na última tela do instalador (☒ Iniciar o programa)
4. Copie o arquivo **PGRWIN.exe** que se encontra na pasta **SEMHASP** do instalador e copie no mesmo diretório onde o programa foi instalado (C:\PGRWIN caso não tenha sido alterado)
5. Execute o programa normalmente.

Arquivos do instalador:

1. Pasta PGRWIN
2. Pasta program files
3. Pasta SEMHASP (arquivo a ser copiado)
4. Pasta System32
5. Arquivo 0x0416.ini
6. Autorun.inf
7. Arquivo BDE5.exe
8. Arquivo bde5.zse
9. Arquivo DATA1.msi