

Observações para utilização do sistema Controle de Acesso CONEX -SURICATO para BD SQL SERVER

31/05/2023

Arquivo para Instalação Conex Acesso: - SCA_SQL_v1.v2.v3.zip

Arquivo para Upgrade de Versão de Conex Acesso: - UP_CONEXSql_v1.v2.v3.zip

Instalação Controle de Acesso versão v1.v2.v3 para BD SqlServer

.Descompactar o arquivo Sca_Sql_v1.v2.v3.zip em C:\Acessoss:

Organização dos arquivos:

- C:\Acessoss\Conex : .ServConex.exe
 .ServicoTsi.exe
 .ConxTlsSql_v1.v2.v3.exe
 . ConxTlsSql_v1.v2.v3_mens.exe
 .SSvrpar.txt
 .CadUser.exe
 . msvcr120d.dll
 . msvcr120.dll
- C:\Acessoss\Scripts : .*.sql .*.bat

Preparação da BASE DE DADOS com autenticação SqlServer:

telemática:

OBSERVAÇÕES PARA BASE DE DADOS COM GRUPO DE ACESSO 3 OU 5 DÍGITOS:

1 - Caso seja instalação nova de Controle de Acesso e se queira que a quantidade de dígitos para Grupos de Acesso, Planta e Local de Acesso tenha 5 dígitos:
- executar os arquivos de instalação SInstal<x>.bat, onde <x> = 1 a 5

2 - Caso seja instalação nova de Controle de Acesso e se queira que a quantidade de dígitos para Grupos de Acesso, Planta e Local de Acesso tenha 3 dígitos:
- executar os arquivos de instalação SInstal<x>.bat, onde <x> = 1 a 5
com exceção de SInstal2.bat que deverá ser substituido por SInstal2_G3.bat

3 - Caso já tenha Controle de Acesso cuja quantidade de dígitos para Grupos de Acesso, Planta e Local de Acesso tenha 3 dígitos e se queira alterar para 5 dígitos: - após atualização de Base de Dados para versão de Conex V.38.00.01(após já ter sido executado o arquivo ATUG380001_1.BAT), deve-se executar os arquivos: ATUG5_1.BAT e ATUG5_2.BAT

Procedimentos de instalação tabelas, procedimentos e funções em Base de Dados:

No prompt do Dos, executar os processos de instalação SInstal<x>.bat, onde <x> = 1,2,3,4,5Obs: para que o Sinstal5.bat seja executado com sucesso, o SqlServerAgent deverá estar ativo

Observações:

- . as paths e o nome do database (ACESSOTA) estão fixos. Caso haja necessidade de alteração, deve-se alterar os arquivos Sinstal<x>.bat, e os scripts Criadb.sql, CriaUsuO.sql, CriaUsuF.sql, SetDB.sql
- . os resultados da instalação (Result<x>.log) estão em . C:\AcessoSS\Scripts
- . só execute o processo de instalação seguinte, se o anterior foi realizado corretamente.

Utilização do aplicativo CadUser.exe:

- Aplicativo para criptografar senhas dos usuários da BD

Utilização do aplicativo Cripta.exe:

Aplicativo para criptografar senha do usuário SACESSO

1) <u>CONEX para BD SQLSERVER:</u>

1.1) No arquivo de parâmetros SSVRPAR.TXT, há os parâmetros de configuração:

telemática:

SERVER = nome da máquina onde está a Base de Dados (o mesmo nome configurado SqlServerClient) DATABASE = nome da Base de Dados USUARIO = nome do usuário USUTCP<nn> (onde <nn> = 01 a 05, usuario deve estar criado no BD) BLOQST = 0 IPSCA = o endereço IP da máquina que executa o Conex CONEX = nome do executável do SqlConex. (obs: colocar '.exe') CMDHORA= quantidade inteira (em horas) da atualização de data/hora nos equipamentos. (obs: .se CMDHORA=0, indica que não há atualização automática de data/hora

.se não for especificado CMDHORA, será considerado default de 0 hora

Exemplo: Conex = SqlConex_14.04.09.exe

<u>**Obs 1:**</u> os executável SqlConex_v1.v2.v3_mens.exe mostra mensagens na tela durante a execução, útil para depuração de erros. Concomitantemente, estas mensagens são gravadas em arquivo texto MENSCONX<hhmiss>.log, onde <hhmiss> indica hora, minuto e segundo da geração do arquivo .txt.

É altamente aconselhável utilizar o executável com mensagens **somente** nos casos de depuração de erros e por curto perído de tempo.

```
)
```

NCODINS= quantidade de codins TCP

NCONBD= quantidade de conexões à Base de Dados

PENDNOVA=1 (default) = as atualizações de smartcard versão nova,

=0 = as atualizações de smartcard versão antiga

ALARME=1 (default) = há pelo menos 1 codin configurado para enviar alarme;

0 = não há nenhum codin configurado para enviar alarme

DIGAUTO=0 (default) = não há gerenciamento de carga automática de digitais;

<n> tempo em minutos que fará carga automática somente das digitais que foram alteradas.

CARGADIG=0 (default) = não há carga automática de Digitais Sagem e TSI1 nos codins, 1= há carga automática de digitais nos codins

CAUSU=CAUSU (default)= nome do usuário gerenciador em BD

OWNER=nome do usuário owner dos objetos do Controle de Acesso:

- DBO qdo autenticação via Windows

- TELESSVR (default) qdo autenticação via SqlServer

GRAVTIT=0 (default) = quando passagem de provisório, grava-se o valor do Icard do Provisório na tabela de marcações.

1= quando passagem do cartão provisório, grava-se o valor do Icard do Titular na tabela de marcações

TEMPOANTID=

0 (default) = sempre fará validação de antidupla,

n = tempo (em **minutos**) que fará validação de antidupla <u>a partir da última passagem</u> do usuário.

EVENTOS=

0 = não há descritivo de eventos no arquivo de Eventos do Windows,

1 (default) = há descrição dos eventos no arquivo de Eventos do Windows

telemática:

TEMPOPORTAT= tempo máximo(em **segundos**) para q não haja queda do portátil: 30 (default, mínimo) a 60 (máximo).

LOCALFILE= localização das listas de carga. Se omitido, será considerado mesmo local da aplicação Conex. Obs: o nome dos diretórios não deve conter espaço, o caracter '\' deverá ser duplicado e local deve terminar com '\\'. Exemplo: LOCALFILE=x:\\local lista\\

TEMPOSECUROS=tempo (em **minutos**) considerado limite entre o tempo de

Reconhecimento de Placa do Veículo e sua passagem no equipamento Codin .

IP4DIG=Endereço IP da máquina que executa a Aplicação de Identificação Digital 1:N

PORTADIG=Porta Comunicação TCP com a Aplicação de Identificação Digital 1:N

TPCOFRE=tipo de solicitação de cofre para Terceiros / Provisórios na Saida de equipamento com cofre:

0(default)= pede cofre somente quando a data de validade do crachá for a data da passagem no equipamento para Terceiros, Parceiros e Provisórios

1=pede cofre SEMPRE para Terceiros, Parceiros quando a data for válida do crachá

2=pede cofre SEMPRE para Provisórios quando a data for válida do crachá

7=pede cofre SEMPRE para Terceiros, Parceiros e Provisórios quando a data for válida do crachá

8=Não pede cofre para Terceiros, Parceiros e Provisórios em qualquer data

VALNSERIAL=

1 (default) = Considerará Matrícula + NúmeroSerial do cartão smartcard para validação de Acesso (se o firmware enviar valor de Número Serial),

0= Considerará SOMENTE Matrícula para validação de Acesso mesmo se o firmware enviar também o valor de Número Serial

TOLPONTO=tempo em minutos para abrangência antes e após Faixa Horária Ponto, para validação de quantidade ímpar de marcações no Rep. Valor de 300 minutos como default. PCMB=0 = padrão (default), 1 = proj.CMB

PORTAACESSO=1365 (padrão), valor permitido até 65534

APIUFRGS=

0= (default) Não validará acesso via API Ufrgs

1= Validará acesso via API Ufrgs

DTMANUT=

0= (default) padrão

1= 30 dias

2= 75 dias

VISICOFRE=

0 (default) = crachá de Visitante sempre será solicitado Cofre

1 = crachá de Visitante será solicitado Cofre somente na Data de Vencimento crachá, ou acima da Data Vencimento crachá

1.2) Para instalar o Serviço de Controle de Acesso (Conexão Codin Telemática) para Windows NT ou Windows 2000, deve-se executar no prompt do Dos:

ServicoTSI C

Obs: parâmtro C para instalar o Serviço, parâmetro D para desinstalar.



1.3) Para executar o Conex, se o serviço estiver instalado, iniciar o serviço (Conexão Codin Telemática).

Caso não tenha sido instalado o serviço, excutar o ExecConex.exe .

Para parar a execução do Conex, deve-se parar o serviço. Ou no ExecConex, escolher a opção Arquivo/Sair.

1.4) Para bom funcionamento do Sistema de Controle de Acesso, o serviço SqlServerAgent deverá estar ativo (para execução de jobs)

1.5) A aplicação Conex exigirá em sua pasta o arquivo msvcr120d.dll e deverá estar compatível com ambiente 32 bits , size = 1,782Kb